

Для виготовлення виробу знадобляться: полімерна глина, зубочистка, дерев'яна паличка, клей, файл як клейонка. Набір містить усе вищезгадане.

Під час роботи з полімерною глиною бажано дотримуватися таких правил:

1. Вимийте руки безпосередньо перед початком роботи, адже на полімерній глині видно навіть незначний бруд.
2. Перед роботою з білою полімерною глиною та після роботи з червоною та чорною полімерною глиною мийте руки або витирайте їх вологою серветкою.
3. Працюйте у світлому одязі без ворсу, адже видалити чорний ворс із готового виробу важко.
4. Не використовуйте пластикові інструменти для пластиліну та пластикову дощечку для роботи з полімерною глиною.
5. Ви можете працювати на керамічній, скляній, акриловій поверхнях або вкласти пластикову дощечку для пластиліну у файл. Із таких поверхонь зручно знімати тонкі деталі, особливо якщо попередньо остудити їх.
6. Якщо вам складно прикріпити дрібну деталь у потрібному місці, ви можете скористатися зубочисткою, притиснувши деталь до основного виробу нею.
7. Якщо полімерна глина дуже м'яка після розминання, покладіть її в прохолодне місце на деякий час, аби її температура зрівнялася з кімнатною. Слідкуйте за тим, аби не нагріти полімерну глину більше, ніж на 40 градусів.
8. Зверніть увагу на техніку безпеки та правила випалу в домашній духовці. Робіть це під наглядом дорослих і з їхнього дозволу.
9. Після роботи вимийте руки з милом. Не їжте в процесі ліплення з полімерної глини.
10. Не ліпіть полімерну глину на обличчя, тіло, волосся; не жуйте та не ковтайте її.
11. Розпочинайте роботу лише прочитавши інструкцію повністю!

Набір містить більше полімерної глини, ніж потрібно для виробу, тому приблизно третину від кожного кольору ви можете відкласти для проб та власних ідей.


Решту підготуйте для роботи, розім'явши.

Розділіть білу глину на п'ять рівних частин. Одну пізніше використайте для вушок, а по дві інші з'єднайте, аби створити голови єдинокорів.



Сформуйте дві кулі, витягніть їх, надаючи форми голови коня. Одну зробіть більш плоскою та прикладіть до палички для закладки, другу нанижіть на ваш олівець.

Зубочисткою в нижній частині мордочок утворіть ніздрі.



П'яту частину білого пластику, що залишилася, розділіть на чотири трикутні вушка. Перевірте, щоб вони підійшли за розміром до голів.



З невеликої кількості світло-рожевого кольору утворіть чотири кульки, з яких сформуєте маленькі трикутники для внутрішньої частини вушок.



Прикріпіть вушка до голів єдинорогів, руками або за допомогою зубочистки.



Блідо-лимонну глину розділіть на дві частину. З кожної утворіть ковбаску завтовшки 3-4 мм, краї ковбасок зробіть тонкими, як носик моркви.



З'єднайте гострі краї ковбасок, скрутіть їх, аби вийшла спіраль, схожа на ріг єдиногога.



Якщо роги надто довгі, обріжте зайве з товстого краю.

Наліпіть роги на голові единорогів, руками або за допомогою зубочистки.



Кожен із кольорів, що залишилися, крім чорного, розділіть навпіл. Утворіть із них ковбаски з гострими кряями завтовшки 2-3 мм.



Сформуйте з кольорових ковбасок завитки гриви на головах єдинорогів у довільному порядку.



З невеликих шматочків чорної полімерної глини сформуйте кульки й наліпіть їх на місце, де мають бути очі. З білого або блідо-лимонного зробіть відблиски в очах.



Виріб потрібно випалити в духовці, аби він став твердим.

Правила випалення в домашній духовці

Випалення має відбуватися з дозволу, під наглядом та з участю дорослих.

- Зліплений виріб розмістіть на керамічній або скляній поверхні (керамічна плитка, тарілка). Якщо не має жодної, скористайтеся папером для запікання. Не випалюйте полімерну глину на голій металевій поверхні.
- Не використовуйте мікрохвильовку.
- Нагрійте духовку до 100 градусів, опісля випалюйте 10-12 хвилин.
- Дайте виробу охолонути в духовці, адже поки полімерна глина тепла, вона залишається м'якою.

Якщо ви не впевнені в достовірності роботи терморегулятора вашої духовки, спочатку проведіть пробне випалення непотрібного шматочку полімерної глини, аби не зіпсувати виріб; запишіть застосовані температуру й час. Правильно обпалена полімерна глина зберігає свій колір (не темнішає), у разі згинання ламається лише за сильного зусилля, подряпин від нігтя на ній не лишається. Якщо полімерна глина потемніла або з'явився дим, температура в духовці була зависокою. Якщо полімерна глина досі легко ламається, то температура була занизькою.